基于 E1、K2 的 EAI 智能移动系统硬件 连接

● 发货清单









雷达双头数据线



USB-B 数据线







PS2000C E1

电源充电器







USB-A 数据线*2

K2

备注:以上为 E1、K2 整套标准配置清单,平台加层的零件按客户需求选配。




目录

1.	模块与下位机相连	. 3
	模块与路由器相连	
3.	陀螺仪与模块相连	. 5
4.	模块通电	. 6
5.	模块与激光雷达相连	. 7
6.	超声波的连接与放置	. 8




1. 模块与下位机相连



导航模块PS2000C(firefly-3399 arm板)靠近网口下面的USB口为port1口(USB2.0口),规定这口与E1或K2底盘方形串口相连




2. 模块与路由器相连



路由器局域网网口(必须是局域网口)与导航模块PS2000C网口相接。




3. 陀螺仪与模块相连



陀螺仪的usb口与导航模块Port3口(右边的下面那个口)相接,陀螺仪必须 正面摆放,且固定



4. 模块通电



导航模块PS2000C电源口与(E1或K2)的12V供电口相接



5. 模块与激光雷达相连




如果接雷达的线是一分为二的就把大的USB口那端和导航模块 port2 口相连(靠近网口下面的usb口,规定这口接雷达),用来进行数据通讯 雷达线小的USB口和底盘5v usb口相连。仅用来给雷达供电



6. 超声波的连接与放置


(1)超声波与底盘的接线



如上图所示为超声波与底盘接线,超声波口从左往右依次为 0、1、2、3、4



(2)超声波摆放的的位置



位置摆放原则:超声波 0 和超声波 1 放在 E1 或 K2 的正前方。超声波 2 放在左侧偏 45 度, 超声波 3 放在右侧偏 45 度 ,最后超声波 4 放在正后方

修订历史

日期	内容	
2017-11-16	初稿,	